


Istruzioni / Instructions

FUNZIONAMENTO NUOVI RICEVITORI 2 CANALI FUNCTIONS OF NEW RECEIVERS WITH 2 CHANNELS

Led 1 Rosso / Red	Led 2 Arancio / Orange	Led 3 Verde / Green	STATO / STATUS
ON lampeggio / flashing	OFF	OFF	Ricevitore non accoppiato ad alcun trasmettitore / Receiver NOT paired with any transmitter
ON 3 lamp. Poi spento 3 flashes, then OFF	OFF	OFF	Ricevitore già accoppiato ad un trasmettitore / Receiver already paired with a transmitter
OFF	ON	OFF	Relè canale 1 attivato Relè channel 1 activated
OFF	OFF	ON	Relè canale 2 attivato Relè channel 2 activated



1 2 3



4



Tasto
Button


1=LED1
2=LED2
3=LED3
4=Memoria
Memory



JUMPER A



JUMPER B



Relè
Relay

JUMPER C
12 Vac/dc Jumper C chiuso / closed
24 Vac/dc Jumper C aperto / open




UTILIZZO JUMPER A/B USE OF JUMPERS A and B

A/B aperti: funz. Immediato
A/B open: immediatly working
(utilizzo STANDARD)
(STANDARD use)

A/B chiusi: funz. Passo passo
A/B close: STEP by STEP working
(utilizzo Optional - vedi istruzioni)
(Optional use - see the instructions)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Codifica / Codifying	Codice variabile / Rolling code
Trasmettitori memorizzabili Memorisable transmitters	1000 con la memoria - 30 senza memoria 1000 with memory - 30 without memory
Alimentazione Power supply	12 Vac/dc Jumper C chiuso / 12 Vac/dc Jumper C closed 24 Vac/dc Jumper C aperto / 24 Vac/dc Jumper C open
Consumo / Consumption	50mA
Canali / Channels	2
Antenna	Accordata a 433.92 MHz / Tuned at 433.92 MHz
Frequenza / Frequency	433.92 MHz
Portata / Reach	80-250 mt
Contatto relè Relay contact	1A a 30 Vdc - 0.5A a 42.4 Vac 1A up to 30 Vdc - 0.5A up to 42.4 Vac
Temperatura di utilizzo / Temperature	-10... 55 °C



MORSETTIERA A VITE SCREW TERMINAL BOARD

X X X X X X X X

1 2 3 4 5 6 7 8

- 1 - 2 = RELÉ CANALE 1 (NA)
CHANNEL 1 RELAY (NO)
- 3 - 4 = RELÉ CANALE 2 (NA)
CHANNEL 2 RELAY (NO)
- 5 - 6 = ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 12/24 Vac/dc
- 7 = MASSA ANTENNA
ANTENNA GROUND
- 8 = SEGNALE ANTENNA ACCORDATA
TUNED ANTENNA SIGNAL

HOW TO RESET RECEIVER (RX)

Togliere alimentazione RX
Remove power supply to RX
Premere e tenere premuto tasto rosso
Press and **HOLD** the red button

Alimentare RX
Connect power supply to RX

Dopo 5 sec Led1 ON fisso
After 5 sec Led1 turns steady RED

Rilasciare tasto rosso
Release the red button

Led1 3 lampeggi poi spento
Led1 flashes 3 times, then goes OFF

RX correttamente resettato
The RX is correctly reset

MEMORIZZAZIONE MEMORISE OF THE TX

Alimentare RX
Connect power supply to RX

Premere tasto rosso
Press the red button on RX

Led1 + Led2 ON
Led1 + Led2 go ON

Premere 1° pulsante su TX
Press the first button on TX

3 lampeggi Led2 poi fisso
3 flashes of Led2, then goes steady ON

Rilasciare 1° pulsante su TX
Release the first button on TX

Attendere spegnimento led (10 sec)
Wait that all leds go OFF (10 sec)

Premere 2 volte tasto rosso
Press twice the red button on RX

Led1 + Led3 ON
Led1 + Led3 go ON

Premere 2° pulsante su TX
Press the second button on TX

3 lampeggi Led3 poi fisso
Led3 flashes 3 times, then steady ON

Rilasciare 2° pulsante TX
Release the second button on TX

**Attendere lo spegnimento dei led per
concludere l'operazione di memorizzazione**
**To close the memorise operation and use the TX,
wait until all leds go OFF**