

# RISOLUZIONE PERDITE SNODO CANNA

Sostituzione guarnizioni in gomma



## SPEGNERE LA POMPA DELL'ACQUA



**1** SVITARE A MANO IL PERNO DELLA MANIGLIA



**2** ESTRARRE LA MANIGLIA



**3** SVITARE A MANO LA CALOTTA



**4** SVITARE CON LA CHIAVE 28 mm IL DADO



**5** ESTRARRE LA CARTUCCIA



**6** SVITARE A MANO LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO



**7** ESTRARRE LA PARTE CENTRALE DEL CORPO CHE COMPRENDE LA CANNA



**8** SOSTITUIRE I DUE "GACHI" ASSICURANDOSI DI AVERE IL BORDO PIÙ GRANDE RIVOLTO UNO VERSO L'ALTRO



## RIACCENDERE LA POMPA DELL'ACQUA

AVVITARE A MANO IL PERNO DELLA MANIGLIA

INSERIRE LA MANIGLIA

AVVITARE A MANO LA CALOTTA

AVVITARE CON LA CHIAVE 28 mm IL DADO

INSERIRE LA CARTUCCIA (FARSI GUIDARE DAI PIEDINI DI INSERIMENTO)

AVVITARE LA PARTE SUPERIORE DEL CORPO

POSIZIONARE LA RONDELLA SUPERIORE IN TEFLON BIANCO

INSERIRE LA PARTE CENTRALE DEL CORPO

SOSTITUIRE LA RONDELLA INFERIORE IN TEFLON BIANCO SE DANNEGGIATA