







MDY1401 – ISTRUZIONI SOSTITUZIONE CARTUCCIA



SVITA
IL PERNO
SULLA MANIGLIA

SVITA
CON LA BRUGOLA

SOLLEVA
LA MANIGLIA

SVITA
LA CALOTTA

SVITA
IL DADO

SOLLEVA
LA CARTUCCIA